

RND_Time

mod. 1342
design by rnd_lab



The most unusual feature of this clock lies in its entirely random application to the wall, hence the name "rnd_time", where "rnd" is used to indicate the random factor. Cubes in nylon. Battery quartz movement.




Colors:


white, black or wengé

Pictures



Dimensions





istruzioni
per l'uso

principali
directions



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Portare le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.



Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)


This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. By ensuring these batteries are disposed of correctly you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

01. Sistema di ancoraggio al muro
01. Wall fastening system



La caratteristica di questo orologio da parete e' quella di poter essere applicato al muro in modo del tutto casuale. Da qui il nome rnd_time dove la sigla 'rnd' segnala il fattore random.

Per affrancare tutti gli elementi al muro si suggerisce l'utilizzo dei tasselli e delle viti in dotazione o di biadesivo a forte tenuta. La regolazione dell'ora e la sostituzione della batteria avvengono unicamente sul retro del cubo delle lancette orarie.

The most unusual feature of this clock lies in its entirely random application to the wall, hence the name "rnd_time", where "rnd" is used to indicate the random factor.

In order to attach all the elements to the wall, we suggest using screws and wall plugs (provided) or high-seal bilateral adhesive tape. The adjustment of the hour and replacement of the battery can be performed only from the back of the hour/minute hand cube.

02. Esempi di configurazioni
02. Configuration examples

